

INSTRUKCJA MONTAŻU KOCIE OCZKO SZKLANE 100 MM 120020

1. Za pomocą rdzeniówki lub wiertnicy wyposażonej w ostrze kloszowe wykonać w jezdni **otwór o szerokości 105mm i głębokości 26,5mm**. Następnie usunąć okruchy i kurz. Jeśli to konieczne, osuszyć przygotowany otwór za pomocą dmuchawy.
2. Wypełnić gniazdo substancją wiążącą. Może nią być gorący asfalt lub zimna masa dwuskładnikowa, bezrozpuszczalnikowa, jaką stosuje się do wykonywania poziomego znakowania drogowego. **UWAGA !** Nie stosować produktów wiążących typu zaprawy cementowej, ani jej pochodnych, ponieważ mogą uszkodzić mechanizm odblaskowy.
3. Umieścić kocie oczko szklane w przygotowanym gnieździe. Upewnić się, że jest umieszczony dokładnie poziomo. Poruszyć kilkakrotnie elementem w różne strony, z prawa na lewo, dociskając go jednocześnie do podłoża, a następnie usunąć nadmiar kleju.
UWAGA ! Podstawa elementu (część pokryta farbą) powinna być całkowicie zagłębiona w jezdni, pozwalając wystawać nad powierzchnię jedynie części nie pomalowanej. Pierścieniowa krawędź elementu powinna być na jednym poziomie z powierzchnią jezdni.
4. Dla osiągnięcia maksymalnej efektywności wiązania wystarczy 15 minut. Po tym czasie droga może zostać otwarta dla ruchu bez ryzyka dla jakości zamocowania kociego oczka szklanego

